EM1037
Commutateur KVM 2 Ports USB avec Audio

fr

Mode d'Emploi

Connexion aux ports USB :
Le clavier doit être branché dans le port USB supérieur.
La souris doit être branchée dans le port USB inférieur.

EM1037 - Commutateur KVM 2 Ports USB avec Audio

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Contenu de la boîte 2
2.0 Procédure d'installation du Hardware 3
3.0 Aperçu des fonctions LED 3
3.1 Aperçu des fonctions hotkey 3
3.2 Hotkeys 3
3.3 Mode scan 3
4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations 3
5.0 Service et assistance 4
6.0 Avertissements et mises en garde 4
7.0 Conditions de garantie 5

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Contenu de la boîte

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte:

- EM103, Commutateur KVM 2 Ports USB avec Audio.
- Manuel.

2.0 Procédure d’installation du Hardware

1. Débranchez tous les ordinateurs.
2. Employez les câbles de connexion livrés pour connecter les ordinateurs.
3. Connectez le boîtier KVM sur les ordinateurs. (La fiche USB sert pour la souris et le clavier).
4. Connectez le clavier, la souris, l’écran, les haut-parleurs et le microphone sur le boîtier KVM.
5. Veuillez patienter quelques minutes pour qu’on puisse installer automatiquement sur le PC les logiciels de commande pour le clavier et le hub USB.

3.0 Aperçu des fonctions LED

LED éteint: *l’ordinateur n’est pas sélectionné.*
LED allumé: *l’ordinateur est sélectionné.*

3.1 Aperçu des fonctions hotkey

Les fonctions Hotkey peuvent être subdivisées en 2 groupes : le mode standard mode qui permet de commuter entre les ordinateurs et le mode scan qui permet de commuter automatiquement entre les deux ordinateurs.

3.2 Hotkeys

- Appuyez deux fois sur la touche CAPS lock et ensuite sur ‘←’, ’→’, ‘↑’ ou ‘↓’: Commute vers l’autre ordinateur.
- Appuyez deux fois sur la touche CAPS lock et ensuite sur '1': Commute vers ordinateur 1.
- Appuyez deux fois sur la touche CAPS lock et ensuite sur '2': Commute vers ordinateur 2.

3.3 Mode scan

Appuyez deux fois sur la touche CAPS lock et ensuite sur ‘S’: Le mode scan est activé. Une commutation automatique a lieu toutes les 10 secondes entre les deux ordinateurs.Appuyez une fois sur la touche ESC pour quitter de nouveau le mode Scan.

4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Eminent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes. Visitez www.eminent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

5.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec soin par les techniciens d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site www.eminent-online.com/support.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.eminent-online.com/support pour les numéros de téléphone du service d'assistance et les heures d'ouverture.

6.0 Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent: La garantie prend fin dès le moment oú les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.eminent-online.com/warranty.

Les manuels d'Eminent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.eminent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

7.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Eminent s'applique à tous les produits et pièces Eminent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Eminent. Eminent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Eminent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Eminent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Eminent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Eminent. Les produits Eminent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Eminent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez-vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

CE